



Johdot irtoaa kun työntää lattaruuvarin tuonne rakoon niin se vapauttaa jousiliittimen.

Jos vedonpoistoprikka on kangasjohtoon liian pieni niin laittakaa nippuside sen tilalle.